



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ**
"Проф. д-р Стоян Киркович" АД – гр. Стара Загора



АКТ ЗА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

БОЛНИЧНО ВЕРТОЛЕТНО ЛЕТИЩЕ

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

гр. Стара Загора





№	Видове данни	Описание	Данни БВЛ
1	CITY	Име на населеното място	Гр. Стара Загора
2	HOSPITAL SITE	Име на БВЛ	„УМБАЛ СТОЯН КИРКОВИЧ“
3	TYPE	Тип на БВЛ	Зона за приземяване и излитане FATO с D=19,5m и зона за безопасност D=26m , разположена на повърхността на терена
4	LAT/LONG	Географски координати в градуси, минути и секунди на контролната точка на БВЛ (средата на зоната на крайния етап на подхода за кацане и за излитане – зона FATO), определени в БГС 2005	БГС2005 Кадастрални координати X: 4698641.85 Y: 509202.73 WGS84 Географски координати N: 42° 25' 23.17" E: 25° 36' 42.57"
5	ELEV	Надморската височина на БВЛ (зона FATO), измерена с точност до метър спрямо морското равнище	H=243 m (EGM2008) H=798 ft (EGM2008)
6	ОГРАНИЧЕНИЯ	Вертолет, които извършват операции до/от FATO в болница, която се намира в претоварена враждебна среда, ще бъдат експлоатирани в съответствие с летателни характеристики клас 1 (PC1). За тези операции ще се използват одобрените процедури от категория А “Confined Area” (Ограничена зона) (съгласно A109S Trekker RFM, Supplement 4, Category A Operations).	БВЛ е предназначено за опериране на вертолет A109S TREKKER на БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ МЕД СЪРВИЗ ЕАД



7	FATO	Направления за подход и излитане, ако са определени	64°/244° GEO 58°/238° MAG
7.1	PHYSICAL CHARACTERISTICS	Зона FATO	
7.1.1		Размери	Кръг с диаметър D = 19,5 m
7.1.2		Наклон	1,5%
7.1.3		Тип на повърхността	БЕТОНОВА НАСТИЛКА
7.1.4		Носимоспособност в тонове	3,5 t
7.2	SPECIFIC DATA	FATO Зона за безопасност Защитена зона	D=19.5m D=26m D=47m
7.2.1	FATO TYPE	Тип на FATO: необорудвана; оборудвана за неточен подход	НЕОБОРУДВАНА



7.2.2	LIGHTING AIDS	Светотехнически средства, ако са налични	NIL
8	Отводнителна система	а) начин на отводняване на летателното поле и видове съоръжения	ПОВЪРХНОСТНО
		б) оценка на състоянието на отводнителната система	ДОБРО
9	Маркировка и маркери	а) хоризонт, маркировка на изкуствените настилки	ФАТО; Зона за безопасност;
		б) маркери	
		в) оценка на състоянието на маркировката	ДОБРО
10	II. Друга информация		
	Адрес на собственика или ползвателя на БВЛ	Пощенски адрес, телефон/факс, e-mail	6000 гр. Стара Загора, бул. Ген. Столетов №2 (042) 698 502 offices@umbal-kirkovich.org
11	III. Комуникации	Средства и данни за комуникация с управляващия БВЛ	Драгомир Дакев Митев – управител на БВЛ тел. 0882821514 е-мейл: offices@umbal-kirkovich.org
12	IV. Средства за радиовръзка и радионавигационни средства		NIL

Подпис: